

6221 同步, 使用编程设置两路电流

使用Source和Trigger两个command group

已经帮您和工程师再次确认过了, 这里如果需要两台同步输出, 作为主机需要选择使用PH-MRK做为触发输出。

UUT2(从机):

```
CONFIG>WAVE>MORE>TRIG-MODE>#6
```

UUT1(主机):

```
CONFIG>WAVE>PH-MKR
```

```
STATE>ON
```

```
OUTPUTPOINT>0degrees
```

```
OUTPUTLINE>#6
```

余下的是设置两台设备的输出周期。一旦仪器接收到触发信号, 仪器会按预先的设定输出波形, 此时触发信号是不起作用的。