

6221 2701网口通信时VISA无法发现仪器解决办法

6221/2701通过网口通信时, NI MAX不能自动发现仪器, 需要手动添加才能识别, 例如仪器IP地址为192.168.0.3, 打开MAX, 点击设备和接口-右键点击Network Device-选择第三项手动输入raw socket, 然后点击下一步, 输入上述IP地址和端口号1394, 点击完成即可。

所以6221/2701网口通信时的VISA资源地址格式是TCPIP0::192.168.0.3::1394::SOCKET